

Honeywell 1950gSR-U (有線) の設定

	設定に必要な読取バーコード 以下の1~5を順番に読み取り設定を行います。
1	USB HID 日本語キーボード 
2	データ末尾に Enter を付加 
3	STX を付加 
4	<i>PRECA2:PREBK2991E</i> 
5	
	工場出荷時の状態に戻す場合は読み取ってください。 読み取りますと、設定した内容が全て削除されます。 工場出荷初期設定 