

設定開始 設定初期化 設定終了

①



設定開始/設定終了

③

## 1. 基本設定

### 1.1 出荷時の状態に戻す

②



設定初期化

### 1.2 バージョン情報

※「設定開始」「設定終了」は不要です。



バージョン情報

### 1.3 インターフェース

※設定初期化をしても、インターフェースの設定は変更されません。



\*USB-HID



RS-232C



USB-COM