

# Honeywell 1950gSR-U（有線）の設定

以下のQRコードをプリントアウトし、  
スキャンして初期設定を行ってください。

