

①

設定開始



-ISET.

設定終了



-DONE.

2. システム設定

・2.1 初期化

※初期化を行うとインターフェイス設定も初期化されます。(USB の場合は、初期値 : USB-HID)

手順 : 「設定開始」 → 「システム設定開始」 → 「初期化」の順にスキャンします。

②

システム設定開始



0100

③

初期化



00

・2.2 ファームウェアバージョン表示

手順 : 「設定開始」 → 「システム設定開始」 → 「バージョン表示」 → 「設定終了」の順にスキャンします。

システム設定開始



0100

バージョン表示



01

設定保存



-EXIT.