

22. 先頭/末尾に文字を付加する (プリフィックス/サフィックス)

バーコードデーター サフィックス プリフィックス 桁数 コード ID ETX 改行コード

※「STX」・「ETX」は、RS232C、USB-COMのみ

※最大8文字まで設定可能です。

手順:①~⑧の順に設定バーコードをスキャンします。

「付加しない」の場合は、 $① \rightarrow ② \rightarrow ③$ 「付加しない」 $\rightarrow ⑦ \rightarrow @$ の順にスキャンします。 付加する文字を登録しており、再度付加する場合は、 $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3)$ 「付加する」 $\rightarrow (7) \rightarrow (8)$ の順に スキャンします。





②先頭/末尾に文字を付加する/しない

設定開始



③付加する/しない 選択

先頭に付加する



先頭に付加しない



末尾に付加する



末尾に付加しない



・先頭/末尾に付加しないを選択した場合

「⑦設定保存」「⑧設定終了」に進みます。

④先頭/末尾に付加する文字 設定開始



⑤付加する文字設定/設定クリア 選択

先頭に付加する文字

設定



最大:8文字まで

定クリア

先頭に付加する文字設

設定

末尾に付加する文字

最大:8文字まで

末尾に付加する文字 設定クリア



・先頭/末尾に付加する文字設定を選択した場合 Full ASCII Table から付加したい文字をスキャンします。

87ページ<F9>スキャン

・先頭/末尾に付加する文字設定クリアを選択した場合

「⑦設定保存」「⑧設定終了」に進みます。

⑦設定保存



⑧設定終了





• Full ASCII Table (ファンクションキー) ※USB-HID のみの設定です。

F1 F2 ##################################	
F126R800 F126R801 F3 F4	
F1Z6R802 F1Z6R803	
F5 F6	
F1Z6R804 F1Z6R805	
F7 F8	
F1Z6R806 F1Z6R807	
F9 F10	
F1Z6R808 F1Z6R809	
F11 F12	
F1Z6R810 F1Z6R811	
Home End	
F1Z6R812 F1Z6R813	