




設定開始/設定終了

①設定開始

④設定終了


## 2. スキャン設定

### 2.1 スキャンモード



- ※連続読取モード設定時…トリガーを押すことで、デコードのON/OFFを切り替えることができます。
- ※物体検知モード設定時…トリガーを1回押すことで5秒間ほど一時的にデコードをOFFにすることができます。(時間経過後、自動でデコードONに戻ります)

### 2.2 物体検知モードの感度設定



※感度設定の変更後、センサーが反応するまでに5秒ほど時間がかかることがあります。